

# Montageanleitung Ortgangswinkel

## Montage des Ortgangswinkels

Die Befestigung der Ortgangswinkel wird auf dem Wellenberg der Profilbleche und an dem Stirnbrett vorgenommen. Die Verschraubung auf dem Wellenberg (Blech auf Blech) erfolgt mit unseren Systemschrauben 4,8 x 20 mm, die Verschraubung am Stirnbrett (Blech auf Holz) erfolgt mit unseren System-schrauben 4,8 x 35 mm. Der Schraubenbedarf liegt bei ca. 6 St./lfdm. Ortgangswinkel.

