

Verlegeanleitung Onduvilla Bitumenwellplatten

UNTERKONSTRUKTION

Dachplatten werden auf eine Schalung oder Einlattung gegen die Hauptwindrichtung verlegt. Bei Carports (ab 7° Dachneigung möglich) ist bei 7° bis 10° eine Vollschalung mit Vordeckbahn ab 10° eine Unterspannbahn vorzusehen.

ACHTUNG

Dunkel getönten Bereich immer nach oben verlegen.

VERLEGUNG

Es wird versetzt verlegt. Die zweite Reihe ist mit einem halben Element anzufangen und entsprechend Doppelwulst auf Doppelwulst zu verlegen. Die Befestigung erfolgt an jedem Wellenberg, mittig zwischen dem Doppelwulst, mit verzinkten Spezialschrauben.

AUSFÜHRUNG FIRST

Wasserdichtigkeit am First ist durch das Dichtungsband (15 cm breit) sicherzustellen. Ab einer Dachfläche von 20 m² das luftdurchlässige Firstlüftungsband benutzen. Firsthaube oder Firstkappe auflegen und beidseitig auf jedem Wellenberg befestigen. In Hauptwindrichtung mit einer Mindestüberdeckung von 10 cm überdecken.

AUSFÜHRUNG UND ORTGANG

Die Art der Ortgangausbildung richtet sich nach der Gebäudeart. Die Optik wird durch einen Ortgangabschluss verbessert. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben im Überlappungsbereich.

EMPFEHLUNG

Der Zuschnitt der Dachplatten erfolgt mit einer Stich- oder Kreissäge, bzw. mit einem Cutter.

